

Composants pour manipulateurs

MODE D'EMPLOI

Chariots: USE-1 à USE-3

Edition: 505 498

Inforn	nations importantes
Déc	laration de conformité CE1
Cha	mp d'application du mode d'emploi2
Car	actéristiques techniques grandeur 13
Car	actéristiques techniques grandeur 24
Car	actéristiques techniques grandeur 35
Ger	nres de charges6
Mise e	en service
Posi	tion d'intégration et montage8
Rac	cordement pneumatique10
Rég	lage des amortisseurs12
Rég	lage et raccordement des détecteurs de proximité inductifs14
Entret	ien
Vér	ification des amortisseurs16
Listes	des pièces de rechange
Liste	e des pièces de rechange des chariots USE-1 à USE-318
Donné	ees générales
Cor	npatibilité avec l'environnement et élimination24

Déclaration de conformité UE (selon MRL annexe II A)

Dispositions et normes prises en considération:

Directive Machines 89/392/CEE, 91/368/CEE

Fabricant

Montech SA Tél. 032 / 681 55 00 Gewerbestrasse 12 Fax. 032 / 682 19 77

CH-4552 Derendingen

Description du produit et utilisation

Les chariots USE trouvent partout une utilisation où des pièces (dans le sens d'une manipulation de pièces) doivent être transportées par des déplacements avant et arrière réguliers et rectilignes.

Les limites de capacité qui sont définies par les caractéristiques techniques de chaque type de chariot doivent être observées en toutes circonstances. Les caractéristiques techniques sont contenues dans ce mode d'emploi.


Danger

L'utilisation de chariots USE dans des installations qui ne sont pas protégées contre un contact involontaire peut avoir pour conséquence des blessures par écrasement par ex. des doigts. En conséquence, nous recommandons de n'utiliser ces appareils que dans un environnement protégé contre les contacts en particulier dans le cas de machines démarrant automatiquement.

Informations supplémentaires

Le présent mode d'emploi doit servir à utiliser les chariots USE de façon conforme et sûre. Si vous manquez d'informations pour votre cas d'application, nous vous prions de bien vouloir vous adresser au constructeur.

Le type de chariot de même que le numéro de série doivent impérativement être indiqués pour les demandes ultérieures de modes d'emploi. La demande ultérieure de quelques exemplaires est gratuite.



Champ d'application du mode d'emploi

Nous nous efforçons de constamment adapter nos produits aux derniers développements de la technique et aux connaissances acquises de la pratique.

Les modes d'emploi sont constamment remis à jour en fonction des modifications des produits.

De manière à éviter des méprises, vérifier que le mode d'emploi est valable pour le chariot à mettre en service.

Chaque mode d'emploi possède un numéro d'édition par ex. 504 498.

L'étiquette collée sur la couverture en plastique indique pour quels numéros de série de produits, le numéro d'édition du mode d'emploi est valable.

Edition Edizione Utgåva Edition Ausgabe	505 498
Valable pour Valido per Giltig för Valid for Gültig für	Serie 15350 – 15739

Caractéristiques techniques

			USE-20-1	USE-30-1	USE-40-1
Course (min/max)		(mm)	0/20	0/30	0/40
Nbre de course horizontale	6)	(min ⁻¹)	100	100	100
verticale	7)	(min ⁻¹)	50	50	50
Force (aller/retour) sous 5 bar		(N)	60	60	60
ø piston/ø tige de piston		(mm)	16/8	16/8	16/8
Pression de service		(bar)	2-6	2-6	2-6
Fluide d'entraînement			(air filtre 5 μ m, huilé ou n	on
Raccord pneumatique enfichable				— pour tuyau ø 2,7/4 m	m
Moment de charge max. admissible (Mmax)	4)	(Ncm)	250	275	300
Force max. admissible (Fmax)	4)	(N)	32	32	32
Demi-écartement du palier en diagonale (a)	4)	(cm)	3,8	4,3	4,7
Environnement: température				——— + 10° à 50° С —	
Humidité relative de l'air				< 95% (sans condensation	on)
Degré de pureté de l'air			(atmosphère d'atelier norn	nale ———
Poids propre		(kg)	0,68	0,72	0,77
Amortissement de fin de course			par (amortisseurs hydraulique	S
Contrôle de fin de course	2)		par déte	ecteurs de proximité indu	ctifs
Régulation de vitesse			par étrang	leurs d'échappement ajus	stables M5
Précision de répétition	1)	(mm)	0,01	0,01	0,01
Longévité des paliers linéaires	3)	(m)	2,2 • 10 ⁶	2,2 • 10 ⁶	2,2•10 ⁶
Niveau sonore	5)	(dBA)	<62	<62	<62

- 1) Dispersion des positions d'extrémité sur 100 courses successives. Mesurée à 5 bar, course moyenne, masse déplacée correspondant à Fmax/2, étrangleurs fermés de 4 tours.
- 2) Accessoires: Détecteur de proximité inductif PNP ø 6,5 mm protégé contre les courts-circuits et l'inversion de polarité d'une portée S_n de 2 mm et d'une longueur de câble de 2,5 m N° de commande 504'513) / 5 m N° de commande 504'755 / à connecteur N° de commande 504'609.
- 3) Durée de vie, distance développées pour Fmax resp. Mmax.
- 4) Voir "genres de charges"
- 5) Mesuré sous 5 bar, course max., masse déplacée correspondant à Fmax/2, étrangleurs ouverts.
- 6) Etat des limiteurs: ouverts
- 7) Etat des limiteurs: en montée ouverts, en descente fermés de 4 tours

Caractéristiques techniques

			USE-40-2	USE-60-2	USE-80-2
Course (min/max)		(mm)	0/40	20/60	40/80
Nbre de course horizontale	6)	(min ⁻¹)	100	100	100
verticale	7)	(min ⁻¹)	50	50	50
Force (aller/retour) sous 5 bar		(N)	60	60	60
ø piston/ø tige de piston		(mm)	16/8	16/8	16/8
Pression de service		(bar)	2-6	2-6	2-6
Fluide d'entraînement			air	filtre 5 μ m, huilé ou	non
Raccord pneumatique enfichable			p	our tuyau ø 2,7/4 mr	n ———
Moment de charge max. admissible (Mmax)	4)	(Ncm)	330	390	450
Force max. admissible (Fmax)	4)	(N)	35	35	35
Demi-écartement du palier en diagonale (a)	4)	(cm)	4,7	5,6	6,5
Environnement: température				— + 10° à 50° C —	
Humidité relative de l'air			< 95% (sans condensation)		ion)
Degré de pureté de l'air			atmo	osphère d'atelier norm	nale
Poids propre		(kg)	0,96	1,04	1,14
Amortissement de fin de course			par an	nortisseurs hydrauliqu	es
Contrôle de fin de course	2)		par détect	eurs de proximité ind	uctifs
Régulation de vitesse			par étrangle	urs d'échappement aji	ustables M5
Précision de répétition	1)	(mm)	0,01	0,01	0,01
Longévité des paliers linéaires	3)	(m)		3,16•10 ⁶	
Niveau sonore	5)	(dBA)	<62	<62	<62


- 1) Dispersion des positions d'extrémité sur 100 courses successives. Mesurée à 5 bar, course moyenne, masse déplacée correspondant à Fmax/2, étrangleurs fermés de 4 tours.
- 2) Accessoires: Détecteur de proximité inductif PNP ø 6,5 mm protégé contre les courts-circuits et l'inversion de polarité d'une portée S_n de 2 mm et d'une longueur de câble de 2,5 m N° de commande 504'513) / 5 m N° de commande 504'755 / à connecteur N° de commande 504'609.
- 3) Durée de vie, distance développées pour Fmax resp. Mmax.
- 4) Voir "genres de charges"
- 5) Mesuré sous 5 bar, course max., masse déplacée correspondant à Fmax/2, étrangleurs ouverts.
- 6) Etat des limiteurs: ouverts
- 7) Etat des limiteurs: en montée ouverts, en descente fermés de 4 tours


Caractéristiques techniques

			USE-60-3	USE-90-3	USE-120-3
Course (min/max)		(mm)	10/60	40/90	70/120
Nbre de course horizontale	6)	(min ⁻¹)	70	70	70
verticale	7)	(min ⁻¹)	50	50	50
Force (aller/retour) sous 5 bar		(N)	85	85	85
ø piston/ø tige de piston		(mm)	20/10	20/10	20/10
Pression de service		(bar)	2-6	2-6	2-6
Fluide d'entraînement				air filtre 5 µ m, huilé ou n	on
Raccord pneumatique enfichable				- pour tuyau ø 2,7/4 mm	
Moment de charge max. admissible (Mmax)	4)	(Ncm)	425	530	635
Force max. admissible (Fmax)	4)	(N)	38	38	38
Demi-écartement du palier en diagonale (a)	4)	(cm)	5,6	7,0	8,4
Environnement: température				—— + 10° à 50° C ——	
Humidité relative de l'air				< 95% (sans condensation)
Degré de pureté de l'air			at	mosphère d'atelier norma	le
Poids propre		(kg)	1,56	1,82	2,06
Amortissement de fin de course			par	amortisseurs hydrauliques	
Contrôle de fin de course	2)		par dé	tecteurs de proximité indu	ctifs
Régulation de vitesse			par étrai	ngleurs d'échappement aju	stables M5
Précision de répétition	1)	(mm)	0,01	0,01	0,01
Longévité des paliers linéaires	3)	(m)		3,68•10 ⁶	
Niveau sonore	5)	(dBA)	<62	<62	<62


- 1) Dispersion des positions d'extrémité sur 100 courses successives. Mesurée à 5 bar, course moyenne, masse déplacée correspondant à Fmax/2, étrangleurs fermés de 4 tours.
- 2) Accessoires: Détecteur de proximité inductif PNP ø 6,5 mm protégé contre les courts-circuits et l'inversion de polarité d'une portée S_n de 2 mm et d'une longueur de câble de 2,5 m N° de commande 504'513) / 5 m N° de commande 504'755 / à connecteur N° de commande 504'609.
- 3) Durée de vie, distance développées pour Fmax resp. Mmax.
- 4) Voir "genres de charges"
- 5) Mesuré sous 5 bar, course max., masse déplacée correspondant à Fmax/2, étrangleurs ouverts.
- 6) Etat des limiteurs: ouverts
- 7) Etat des limiteurs: en montée ouverts, en descente fermés de 4 tours


Genres de charges







Feff
$$\leq$$
 F_{max} $=$ $\frac{4 \cdot F_A \cdot g \cdot h}{(X + h) (Y + g)}$





Feff
$$\leq F_{\text{max}} = \frac{2 \cdot F_A}{\sqrt{\left(\frac{X}{h} + 1\right)^2 + \left(\frac{Z}{g}\right)^2}}$$





$$F_{eff} \le F_{max} = \frac{2 \cdot F_A}{\sqrt{\left(\frac{Y}{g}\right)^2 + \left(\frac{Z}{h}\right)^2}}$$

Charges admissibles

USE-	g	h	FA	Force utile du vérin
	(mm)	(mm)	(N)	(N) p = 5 bar
20-1	16	35	42	60
30-1	16	40	42	60
40-1	16	45	42	60
40-2	20	42	46	60
60-2	20	52	46	60
80-2	20	62	46	60
60-3	26	50	60	85
90-3	26	65	60	85
120-3	26	80	60	85
80-4	32	64	92	85
120-4	32	84	92	85
160-4	32	104	92	85
100-5	36	78	125	125
150-5	36	103	125	125
200-5	36	128	125	125
120-6	42	87.5	138	125
180-6	42	117.5	138	125
240-6	42	147.5	138	125

g = Moitié de la distance du palier en direction Y


h = Moitié de la distance du palier en direction X

 F_A = Charge maximale d'un palier

Position d'intégration et montage

Les chariots USE peuvent être simplement et rapidement fixés sur leur carter au moyen des composants du QUICK-SET Montech. Selon la figure 2, les 3 possibilités suivantes sont à disposition, la position de travail des chariots pouvant être quelconque.

- 1) Le carter (a) est fixé latéralement et est coulissable horizontalement.
- 2) Le carter (a) est fixé latéralement et est coulissable verticalement.
- 3) Le carter (a) est fixé sur sa face inférieure et est coulissable horizontalement.
- 4) La masse déplacée (m) est également fixée au moyen des composants QUICK-SET à la plaque frontale (b) du chariot USE.
 - Les sollicitations admissibles (voir "caractéristiques techniques") doivent dans tous les cas être observées.




Raccordement pneumatique


Le montage et le démontage des tuyaux d'air comprimé (ø 4/2,7) interviennent selon la figure 3a.

Les clapets anti-retour à étranglement sont entièrement fermés à la livraison et doivent être ouverts d'au minimum 3-4 tours pour la mise en service des chariots USE.

Un déplacement des barres de guidage vers la droite intervient si le raccord C1 est mis sous pression.

Un déplacement des barres de guidage vers la gauche intervient si le raccord C2 est mis sous pression.






Réglage des amortisseurs

- Monter le chariot
- Monter la masse à déplacer (m).
- Déterminer la course définitive du chariot au moyen du vissage ou du dévissage des amortisseurs (e).
- Serrer les contre-écrous (e1).
- La vitesse du chariot peut être accrue en ouvrant lentement les limiteurs de débit unidirectionnels (c1/c2, fig. 3) jusqu'à ce qu'aucune à-coup perseptible ne soit dans les positions d'extrémité mécaniques.

Figure 4



Notes

Réglage et raccordement des détecteurs de proximité inductifs

Les détecteurs de proximité inductifs ne doivent réglés que lorsque la course du chariot est déterminée et ne se modifie plus.

Les détecteurs de proximité utilisés doivent présenter une portée (Sn) de 2 mm, être prévus pour montage affleurant et présenter un ø de boîtier de détecteur de 6,5 mm.

Procédure de réglage

- Amener le chariot dans la position d'extrémité.
- Brancher le détecteur de proximité (i) dans la douille de protection (l), les placer ensemble dans le trou du couvercle du carter (b) de manière que les deux bords avant du détecteur (i) et de la douille (l) soient à fleur de la surface (k) du couvercle du carter (b).
- Serrer légèrement les détecteurs de proximité avec une vis sans tête (n1).
- Coulisser l'axe d'amortissement (o) sur la plaque frontale (a1) ou sur la plaque d'extrémité (a) en direction du détecteur de proximité (i) électriquement raccordé jusqu'à ce que la LED s'allume. La distance entre le détecteur de proximité (i) et l'axe d'induction (o) doit s'élever à environ 0,3 mm. Bloquer l'axe d'induction au moyen de la vis sans tête (n2).

Figure 5





Figure 6



Entretien

Vérification des amortisseurs

Des amortisseurs de très haute qualité sont utilisés dans tous les appareils standard Montech. Néanmoins, il peut s'avérer que des amortisseurs soient défaillants.

C'est pourquoi nous recommandons, dans le cas d'une utilisation régulière ou continue, d'effectuer une vérification toutes les deux semaines. Un contrôle doit également être réalisé avant une nouvelle mise en service consécutive à un arrêt d'une semaine ou plus.


Procédure de vérification:


La masse déplacée ne doit provoquer aucune collision audible lorsque la position d'extrémité mécanique est atteinte. Cependant, si ceci s'avérait être le cas, l'amortisseur doit être remplacé.

Remarque: Les amortisseurs défectueux réduisent considérablement la longévité des chariots. La précision et la reproductibilité des positions d'extrémité ne sont plus garanties.

Les chariots USE sont pour le reste exempts d'entretien.

Notes





Pos.	Désignation	N° d'article	
		USE-1	USE-2
10	Semi-piston	44909	44909
15	Semi-piston	44910	44910
20*	Joint de piston	504971	504971
30*	Tige de piston	46441/20	46447/40
		46442/30	46448/60
		46443/40	46449/80
40*	Joint torique	504208	504208
50	Joint circlips	504797	504797
60	Tube du cylindre	43549/20	43657/40
		43962/30	44040/60
		43963/40	44041/80
70	Barre de guidage	46380/20	46383/40
		46381/30	46384/60
		46382/40	46385/80
80	Carter	43551/20	43659/40
		44032/30	44046/60
		43964/40	44047/80
90	Profilé de serrage	44291/20	44033/40
		44291/30	43661/60
		44033/40	43661/80
100	Vis à tête cylindrique	501619	501619
105	Rondelle éventail	502364	502364
110	Couvercle gauche du carter	43553	43665
120	Couvercle droit du carter	43554	43666
130*	Joint de barre	504974	504974
140*	Joint torique	501467	501467
150	Vis à tête cylindrique	501624	501624

Tous les articles peuvent être livrés comme pièces de rechange. * Les articles marqués sont livrables en 24 h.

20

Exemple: tige de piston article N° 44574 (20 course du chariot

	Fournisseur	Matière
USE-3		
45234	Montech AG	Bronze
45235	Montech AG	Bronze
504972	Angst+Pfister AG	NBR
46453/60	Montech AG	Acier inoxydable
46454/90	Montech AG	Acier inoxydable
46455/120	Montech AG	Acier inoxydable
504998	Aspag AG	NBR
504385	Bossard AG	Acier inoxydable
43833/60	Montech AG	Acier inoxydable
44221/90	Montech AG	Acier inoxydable
44222/120	Montech AG	Acier inoxydable
46386/60	Montech AG	Acier trempé
46387/90	Montech AG	Acier trempé
46388/120	Montech AG	Acier trempé
43838/60	Montech AG	Aluminium
44227/90	Montech AG	Aluminium
44228/120	Montech AG	Aluminium
43661/60	Montech AG	Aluminium
44291/90	Montech AG	Aluminium
44291/120	Montech AG	Aluminium
501619	Bossard AG	Acier
502364	Bossard AG	Acier
43901	Montech AG	Aluminium
43902	Montech AG	Aluminium
504975	Angst + Pfister AG	NBR
504827	Busak+Shamban SA	NBR
501643	Bossard AG	Acier

Pos.	Désignation	N° d'article	
		USE-1	USE-2
155	Rondelle éventail	502364	502364
160	Goupille cylindrique	502123	502123
170	Vis sans tête	501910	501910
180	Vis sans tête	502646	502646
190	Coussinet à billes	505025	504982
200*	Douille de serrage	42009	42009
210*	Amortisseur	504104	504104
220	Atténuateur	43655	43655
240	Clapet anti-retour à étranglement	505023	505023
250	Plaque frontale	46399	46403
260	Plaque frontale	46398	46402
270	Vis sans tête	501913	501913
280*	Joint torique	503107	503107
290*	Rondelle du couvercle	44343	44343
300	Circlips	505009	505009
350	Plaque signalétique	41620	41620
360	Emballage de mousse profilé	504533	504533/40
		_	504533/60
		_	504534/80
380	Mode d'emploi	505498	505498
390	Vis à tête cylindrique	501604	501619
400	Rondelle nervurée	502363	502364

Tous les articles peuvent être livrés comme pièces de rechange. * Les articles marqués sont livrables en 24 h.

	Fournisseur	Matière
USE-3		
502365	Bossard AG	Acier
502137	Bossard AG	Acier
501913	Bossard AG	Acier
502646	Bossard AG	Acier inoxydable
505000	Line Tech AG	Acier
42009	Montech AG	POM
501566	SMC Pnem. AG	Acier
43905	Montech AG	Acier
505023	Wirth + Schwaar AG	Laiton
46407	Montech AG	Aluminium
46406	Montech AG	Aluminium
501913	Bossard AG	Acier
503107	Johannsen AG	NBR
44342	Montech AG	Bronze
505058	Bossard AG	Acier inoxydable
41620	Montech AG	Polyester métallisé
504533/60	Bosshart Emb. AG	polyuréthane/carton
504534/90	Bosshart Emb. AG	polyuréthane/carton
504534/120	Bosshart Emb. AG	polyuréthane/carton
505498	Montech AG	Papier
501619	Bossard AG	Acier
502364	Bossard AG	Acier
<u> </u>	·	<u> </u>

Compatibilité avec l'environnement

Matières premières utilisées

- Aluminium
- Acier
- Bronze
- Laiton
- Caoutchouc acrylnitrite butadiène (NBR selon ISO 1629)
- POM polyoxyméthylène (polyacétal)
- Huile minérale à base de paraffine, hydrocarbure synthétique

Traitements de surface

- Anodisation de l'aluminium
- Nickelage du laiton
- Trempe surperficielle d'aciers de construction alliés

Processus de formage

- Extrudage d'aluminium
- Usinage par enlèvement de matière d'aluminium, acier, laiton, bronze et POM
- Moulage à la presse des joints NBR

Emission pendant l'exploitation

Aucune

Nous recommandons, en cas d'utilisation des appareils avec de l'air huile, de recycler l'échappement d'air dans l'atmosphère par un séparateur/filtre à huile.

Elimination

Les chariots qui ne sont plus utilisables ne doivent pas être recyclés sous la forme d'unités complètes mais démontés dans leurs différents composants selon le type de matière. Le type de matière de chaque pièce est mentionné dans les listes de pièces de rechange. Les matériaux non recyclables doivent être éliminés de façon conforme.